

Programmieren eines Zugangscodes am Funkcodetaster FCT10-1BS

-              
- oder
- ➊ Zum Einschalten Abdeckung aufklappen oder eine beliebige Taste drücken, bis die Tastatur leuchtet.
 - ➋ Schlüssel-Taste drücken.
 - ➌ Zifferntaste 1 für den ersten Zugangscodes, 2 für den zweiten Zugangscodes u.s.w.
 - ➍  Es sind 10 verschiedene Zugangscodes möglich (Zifferntaste 1, 2, 3.....0).
 - ➎  Jede Zifferntaste kann nur mit einem Zugangscodes belegt werden.
 - ➏ Schlüssel - Taste drücken. Ist die gewählte Speicherstelle **frei**, Signal mit blauer LED, ist sie **belegt**, Signal mit roter LED.
 - ➐ Einen 4 bis 6-stelligen Zahlencode eingeben.
 - ➑ Schlüssel - Taste drücken. Ist der eingegebene Zahlencode bereits benutzt, erfolgt ein Signal mit roter LED.
 - ➒ Den eingegebenen 4 bis 6-stelligen Zahlencode wiederholen.
 - ➓ Schlüssel - Taste drücken.

Eingeben eines Zugangscodes am Funkcodetaster FCT10BS

-     
- ➊ Zum Einschalten Abdeckung aufklappen oder eine beliebige Taste drücken, bis die Tastatur leuchtet.
 - ➋ Den 4 bis 6-stelligen Zahlencode eingeben.
 - ➌ Schlüssel-Taste drücken.



- Jede Tastenbetätigung wird durch kurzes Aufleuchten der blauen LED bestätigt.
- Fehlerhafte Eingaben werden durch kurzes Aufleuchten der roten LED bestätigt (z.B. falscher Code oder Speicherplatz ist bereits belegt)
- Es können 10 Zugangscodes programmiert werden. Jeder Code sendet ein eigenes BiSecur Funksignal.
- Die Zugangscodes können 4, 5 oder 6-stellig sein.
- Ein Zugangscodes der nur aus Nullen besteht ist nicht zulässig.
- Der Funkcodetaster schaltet sich nach einigen Sekunden selbsttätig aus (Tastaturbeleuchtung erlischt).

Ändern eines Zugangscodes am Funkcodetaster FCT10-1BS



➊ Zum Einschalten Abdeckung aufklappen oder eine beliebige Taste drücken, bis die Tastatur leuchtet.




➋ Schlüssel - Taste drücken.



➌ Den Zahlencode eingeben, der **geändert** werden soll.



➍ Schlüssel - Taste drücken.



➎ Den **neuen** 4 bis 6-stelligen Zahlencode eingeben.



➏ Schlüssel - Taste drücken.



➐ Den **neuen** 4 bis 6-stelligen Zahlencode wiederholen.



➑ Schlüssel - Taste drücken.

Einlernen eines Funkcodes am Antrieb

➊ Den **Antrieb** zum Einlernen eines Handsenders vorbereiten


- SupraMatic: Menü 11 aktivieren
- ProMatic: Taste 'P' 1x drücken



➋ Zum Einschalten Abdeckung aufklappen oder eine beliebige Taste drücken, bis die Tastatur leuchtet.



➌ Den 4 bis 6-stelligen Zahlencode eingeben, der angelernt werden soll.



➍ Schlüssel - Taste drücken und **gedrückt halten**.

- Die LED blinkt schnell blau.
- Die LED erlischt.
- Die LED blinkt abwechselnd blau / rot.
- Sobald die LED im ProMatic schnell blinkt **oder** die Anzeige des SupraMatic schnell blinkt, ist der Funkcode im Antrieb eingelernt.
- Die Schlüssel - Taste loslassen.

